

## **Handleiding Glühwein- waterkoker**

Glühwein- waterkoker geschikt voor het verwarmen van thee of Glühwein, niet geschikt voor chocomel!

\*Steek stekker in stopcontact en zet schakelaar achterop het apparaat op “on”.

\*Aan de rechterkant van het apparaat gaat het lichtje “warm” branden. Zorg dat de graden knop op 0 staat ingesteld.

\* Vul het apparaat met water of Glühwein. Door de korte opwarmtijd is dit apparaat niet geschikt voor chocomel (in verband met aanbranden). Zorg ervoor dat de deksel goed gesloten wordt.

\*Als de draaiknop op de linkerkant van het apparaat rechtsom wordt gedraaid gaat het lichtje “heating” branden.

\*U kunt nu met de draaiknop de gewenste temperatuur instellen.

\* De 8 liter waterkoker heeft ongeveer 25 tot 30 minuten nodig om het kookpunt te bereiken, de 20 liter 40 tot 45 minuten.

\*Wanneer het apparaat niet goed functioneert kunt u het resetten. U kunt dit doen door het kleine zwarte knopje onder op het apparaat in te drukken, hiervoor hoeft het apparaat niet uitgeschakeld te worden.

Let op: dit apparaat heeft een groot stroomverbruik, gebruik dus bij voorkeur een aparte stroomgroep!