



HANDLEIDING

Sluiten van het kluisje

1. Draai de knop naar rechts
2. Kies willekeurig een 4-cijferige code
3. Sluit het kluisje
4. Draai de knop naar links
5. De cijfers springen automatisch terug naar 0000
6. Het kluisje is nu gesloten

Openen van het kluisje

1. Voer jouw 4-cijferige code in
2. Draai de knop naar rechts

Let op!

Wanneer je het kluisje hebt geopend, dan vervalt automatisch jouw code. Indien je het kluisje opnieuw wil gebruiken, dien je opnieuw een code in te voeren.